

2011年

名前:

コメント:

投稿

- S端子ケーブルを使わないとdvdレコーダーでps3のプレイ動画は、撮影できないのですか？ -- 名無し (2011-12-30 23:16:48)
- 今更ですがありがとうございます -- 名無しさん (2011-08-09 21:58:41)
- メーカーの商品ページを見る限りではLX90R/DにプリインストールされてるTVfunSTUDIOというのでできるようですよ。
<http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=529&PID=0506-2351>
<http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=0506-2351> -- 名無しさん (2011-07-22 16:11:31)
- 質問です
今LX90R/Dと言うパソコンを使っています
そのパソコンにS入力端子が最初から付いてるんですが録画をするためのソフトウェアをインストールした覚えが無いんですが出来ますか？
もしできなかった場合Windows Media エンコーダみたいなソフトウェアを使って出来ますか？
回答お願いします -- 名無しさん (2011-07-22 14:42:38)
- その構成でレコーダーからディスプレイまでの出力がうまく行くのかはわからないけど、そこは問題ないならレコーダーの外部入力L1/L2の切り替えと、
入力/出力の端子を間違えてないのかということを確認してみても、
後、今までps3をHDMIとかコンポーネント (D)で接続してたならps3の映像出力設定を変えてみるとか。
後、コンポジットの方で接続してみてその場合は映像は映るのかも調べる。
コンポジットで映像が映るならSの接触不良とかの可能性もある。 -- 名無しさん (2011-03-14 05:42:38)
- 実況初心者です。
SONYのHDDレコーダー (DVDレコーダー) のRDR-HX50を使用してPS3のゲームを録画し

ようとしています。

接続は、PS3 S端子 レコーダー S端子 アップスキャンコンバーター（HDMIにコンポジット/S端子の入力を変換するもの） HDMI サブワーカー ディスプレイ（H223HQ）となっています。

レコーダーからディスプレイまでの出力は上手くいっているようなのですが、どうもPS3からレコーダーへの接続が上手くいかず、レコーダーの画面にPS3の画面が一切出力されません。どこか間違っているのでしょうか？それともS端子ケーブルとPS3やレコーダーの相性が悪いのでしょうか？

足りない情報があれば補足します。 -- OCT (2011-03-13 20:02:07)

- すみません。質問です。

wiiのゲームをTVの外部出力で撮り、

DVDレコーダーのHDD(放送番組)に保存し、その動画をDVD-Rにダビングして

PCに移動し、変換ソフトで変換しようとする、99%で止まってしまいます。

どうにかしてwindowsムービーメーカーで編集できる形式にできないでしょうか？

補足

DVDの中には、3GB以上のVRO?VOR?

ファイルとやらが入っていました。 -- VITA (2011-03-01 21:43:13)

2010年

- AVI出力でやっているのですがエンコ設定はどれを選べばいいんですか？ -- もんは (r y (2010-12-29 15:18:03)
- > can (2010-09-22 20:06:07)
レコーダーのHDDに焼いてない？
HDDなら、DVDにコピーするか、移動させればOK。 -- (2010-10-22 13:22:38)
- MPG2JPGを使ってVOBをaviに変換すると
背景が緑色になりノイズが入って画面がおかしくなります。
エンコ設定がおかしいのでしょうか？ -- 名無しさん (2010-10-21 21:49:36)
- DVDに焼いた？
間違って規格の違うのに焼いたらUTOだよ。
ゲーム機を指定しないと詳しく分からないよ。
WiiなのかPS3なのかPs2なのか他のなのか... -- 名無しさん (2010-09-25 23:48:47)
- 録画した画面が真っ黒とありますが、録画する前も映ってなかった
んですよね？それなら の項目を確認して下さい。
 - 入力と出力を間違っていないでしょうか。
 - 液晶テレビ（プラズマテレビ）を使用してるならテレビの
出力端子が外部出力に対応してるでしょうか。
 - コンポジットなどで端子を全部統一してるでしょうか。
 - L1に入力切替してるなら全部ビデオ入力1とかビデオ出力1で統一してるでしょうか。
 - ゲーム機の映像出力設定は問題ないでしょうか。 -- 名無しさん (2010-09-23 18:39:09)

- 実況初心者です。
キャプボを買わずDVDで録画しようと、解説どおり接続し、
DVDもL1に入力切替した筈なのですが、録画した画面が真っ暗でゲーム画面が映りません...
どのようにすればよいのでしょうか。
ちなみにTVはアナログで出力端子がついており、ラグを防ぐため、
ゲーム機 TV DVDという順番で接続しました。
一応ゲーム機 DVD TVという順番でも接続してみたのですが、一向によくなりません...
返答頂ければ嬉しいです。 -- can (2010-09-22 20:06:07)
- > 魔神剣・双牙 (2010-07-29 12:29:39)
確かにキャプチャーは多いかも... -- (2010-07-29 18:50:22)
- ありがとうございます。
しかし売っていなかったのはケーブルではなくて、
キャプチャーボードです
唯一売っていたのがpc-sdvd/u2gというわけです。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-29 12:29:39)
- > 魔神剣・双牙 (2010-07-28 11:40:09)
ケーブルが家電量販店に売ってないと言うのは多分それが小さすぎる。
そもそも家電量販店ではケーブルは普通に売ってるはず...
ということは田舎なのか? -- (2010-07-28 12:39:32)
- 敬称略でOKです。
> 名無しさん
近所の家電量販店には売っていませんでした。
楽天やAmazonは諸事情で無理です。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-28 11:40:09)
- >せりな氏
テレビに画面を映したいなら下記ページに載ってます。
ラグ対策のページですが方法はまったく同じです。
お金がなるべく掛からない方法を最初に試せば良いです。
<http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/140.html>

>魔神剣・双牙氏

答えられるものだけ。

PC-SDVD/U2Gは購入する前に「PC-SDVD/U2G 音が出ない」で調べてください。

あとe-PRiCEのS端子+AVケーブルですが、これで映像を分配したいんでしょうか？それなら下記URLの通りです

http://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/213.html#id_f713e915

ケーブルが家電量販店にないならAmazonや楽天で購入してください。
特に難しいことはないので情報も何もありませんよ。そのままです。

解説をよく読んで納得した上でやってください。 -- 名無しさん (2010-07-28 00:27:26)

- 全部の記事を読めばどっかに書いてある。

それと追記。

pc-sdvd/u2gというのがあるのですが、
これでも大丈夫ですか？
(pc-sdvd/u2gで検索してみてください)

ニコニコムービーメーカーが起動できませんでした。
インストールが終わって、デスクトップのアイコンをダブルクリックしたんですが、
2秒くらい砂時計が出て消えます。(ニコエンコも同様です)

PlayStation2専用 e-PRiCE (8)PSシリーズS端子+AVケーブルというものがあり、
値段はamazonで1000円前後です。
PSシリーズのゲームの分配器はこれでも大丈夫でしょうか？
どこで売っていますか？(例；家電量販店)

「接続するケーブル」
とありますが、全く情報がありません。
また、どこで売っていますか？

以上が僕の知りたいことです。
たくさんありますので一度に全部でなくてもいいので、お願いします。
長文すみません。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-27 23:10:41)

- 同じような質問があったなら申し訳ないんですが
テレビゲームをパソコンでプレイするのですか？
というか、そういうやり方しかないのですか？
なんか、機械系がよくわからなくて・・・。
PS3をテレビでプレイしたいのですが
そのやり方って載ってますか？
見つからなくて・・・。
無知ですいません；；；
知っている方いたら教えてほしいです。 -- せりな (2010-07-27 19:25:29)

誰か僕の質問にも答えてやってください。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-26 15:57:50)

-
- > 名無しさん (2010-07-26 13:46:50)
ならHDMIセレクターを使用すること。
入力端子にPS3、出力端子にTV・USBキャプチャーボード。
ただし!!
PS3やHDMIセレクターでのHDMI出力は“コピー防止信号”も出力されるので、
HDCP非対応キャプチャーボードは無理。
多分君はMonster HD 264のこととかじゃないかな?
Monster HD 264はHDCP非対応だからキャプチャー不能。
他のは...まあ対応しているかもしれない..... -- (2010-07-26 15:49:58)
- 今困ってまして・・・
PS3のゲームを録画したいのですが
PS3>HDMI>TVのように接続しています

でUSBのキャプボを買ってみたのですが
自分のTVがREGZAなのですが出力端子がデジタル、BS、CSのみ対応と
後から知りました・・・
つまりビデオなどの入力だと表示されない・・・

PS3>PCはラグで格ゲーを取りたいので正直あれでして・・・
どのような方法がいいでしょうか・・・
知恵を貸してくださいっ><

-- 名無しさん (2010-07-26 13:46:50)

- オークションのは怖いぞ
映像劣化がひどくなる
-- 名無しさん (2010-07-23 11:19:14)
- 別にシャープの分配器があったわけじゃないです。
ゆえに型番も適当です。

> 3000円という安さは危険すぎる。

シャープは愚か、メーカー品ですらなかったのですが。

1000円以下というのはありましたよ
たぶん中古、返品不可の可能性大、オークションだった気がします。

PlayStation2専用 e-PRICE (8)PSシリーズS端子+AVケーブルというものがあり、
値段はamazon1000円前後です。
PSシリーズのゲームの分配器はこれでも大丈夫でしょうか？

それともうひとつ、幾つか下の方が書いている「接続するケーブル」
とありますが、全く情報がありません。
詳しく教えていただけないでしょうか？ -- 魔神剣・双牙 (2010-07-17 01:01:57)

- > 魔神剣・双牙 (2010-07-15 16:33:10)
分配器についてだ。
まず安いのはやめたほうが良い。
3000円という安さは危険すぎる。
またシャープは分配器を生産していたとしてもメーカー品だから、3000円はないかもしれんな。
分配器と言っても色々種類がある。
AV分配器
S端子分配器
D端子/コンポーネント分配器
HDMIセレクター
地デジ・BS系分配器
一番上のAV分配器なら“VSP4”がお勧め。
ただし、シャープではないしせいぜい7000円はするかもしれない。
シャープで分配器は有名じゃないからメーカー品は諦める事。 -- (2010-07-15 17:17:19)
- 誰からも返信がないです。

そのことはおいといて、ニコニコムービーメーカーも起動できませんでした。
インストールが終わって、アイコンをダブルクリックしたんですが、
2秒ぐらい砂時計が出て消えます。

後、使ってる物の型番や品番をお願いします。

例 (物の名前) (できればメーカー名) (できれば相場価格) : (品番とか型番)
例2 分配器 シャープ 3000円 : 1234-56-78

他の詳細も書いてくださるとありがたいです。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-15 16:33:10)

- ありがとうございます。
えっと、接続ケーブルと分配器ですねわかりました。
キャプチャーボード関係以外でも何かソフトは要りませんか？

そういえば、試しにニコエンコをやってみようとしたんですが、
アプリケーションを正しく初期化できませんでした。

と、でました。ニコエンコ自体不要ですかね？ -- 魔神剣・双牙 (2010-07-11 17:53:03)

- > 魔神剣・双牙 (2010-07-09 23:01:07)
>タイムラグ回避はTVがないと出来ないのか
いや、出来る。が、テレビのほうが良いかも。
テレビがなくても良いが、日本は家庭には必ずある存在だからね。
>フリーソフトや他のものは要らないのか
キャプチャーを買う際にはアプリケーションが殆ど付いているからフリーソフトは不要。
が、接続するケーブルなどは必要。
どうやらタイムラグがあるらしいから...
俺のお勧めは分配器とケーブルが必要だな。
それで簡単にラグ回避出来るしww -- (2010-07-10 00:17:27)

- ほんとですね...。ありがとうございます。
タイムラグ回避はTVがないとできないんですか？
(これからは基本的に何かあったらここで質問します)
それと、フリーソフトや他のものは要らないんですか？
後々面倒なことにならないために準備は整えて実況に挑みたいので
他にも何かアドバイスなどがあればよろしくお願いします。
-- 魔神剣・双牙 (2010-07-09 23:01:07)

- > 魔神剣・双牙 (2010-07-08 21:27:37)
一般会員などは解像度が制限されているはず。
だからそれを超えているとそうなる。
短い動画がアップロード出来たのは容量が小さいから。
つまり、長い動画だと容量が大きくなるからエンコードするのがベスト。

> 魔神剣・双牙 (2010-07-08 16:11:35)
そのキャプチャーは管理人は推奨していない。
だから別のを使うことをお勧めする。

> 魔神剣・双牙 (2010-07-08 10:25:10)

ニコニコの一般会員だから色々制限されている。

その際にその制限を超えるとその制限以下にされてしまう。

だからそうになってしまうのだ。これは回避する方法は、ない。 -- (2010-07-08 23:29:00)

- さらに連続投稿すみません。

エンコードに失敗しました。ビットレートや解像度が制限値を越えているか、未対応の動画形式です。

って出たんですけど。

短い動画はアップロードできたんですけど、

対処法もお願いします。

のや のも引き続きお願いします。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-08 21:27:37)

- 連続投稿すみません。

因みに のも僕のです。

キャプチャーボードはここで紹介されてる一番安い2980円のがあれば買うつもりです。(もっと安いやつがあればそっちを買うかもしれません)

もし、あれはやめたほうがいいのか、これの方がいい、というのがあればお教えいただければ幸いです。

(なるべく安いやつでお願いします。)

フリーソフト以外にも、いろいろあったほうがいいものなども教えていただければありがたいです。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-08 16:11:35)

- アップロードはできましたが、昨日も書いた通り

画質はともかく、音質はかなり悪いです。

そこでなぜか家にマイク(ヘッドホンとの一体型)がありました。

そちらのマイクもあまり音質のいいものではありませんでしたが、

大丈夫っぽいです。

後はキャプチャーボードが必要ですよね？

それは何とかします。

この場合、お勧めのフリーソフトなどはありませんか？ -- 魔神剣・双牙 (2010-07-08 10:25:10)

- 3G2??

始めれ聞いた拡張子だ。

アップロード成功おめでとう!!

? -- (2010-07-07

17:06:27)

- 丁寧に教えてくださりありがとうございます。

今アップロードしたらできました。
試しにを片っ端から投稿してみました。
その拡張子はたぶん3G2です。

アルファベットがほとんどでデータの内容は全くわかりません。
前に投稿したやつは多分MGRとかPRGとか書いてあります。
(投稿できたにもかかわらずなぜかPCではどのデータも開けません)

現在の状況を大まかに説明。

- ・microSD内のデータは投稿を確認。
- ・3つ下の方が言うように、画質・音質が悪い。
- ・そのため、音が拾えてなかったりして伝わりにくい。

そんなところですよ。

携帯でも凄い支障をきたしたり大きな問題があるわけではないようです。
(結構画質の良い携帯だったため)

次は明日の午後4～6時に見に来れそうです。 -- 魔神剣・双牙 (2010-07-07 11:10:40)

- ・ > 魔神剣・双牙 (2010-07-05 16:00:28)

なるほど...

で、サポートされていないってことについてだが...

携帯で録画した動画ファイルの拡張子を教えてくれ。

ちなみに拡張子とは最後に.mp4とか.で始まるやつが拡張子。

通常は3文字。 -- (2010-07-05 19:56:43)

- ・ ご返答ありがとうございます。

ちょっと、いや、かなり説明不足でしたね。

補足させていただきます。ビデオキャプチャーじゃなくてキャプチャーボードでしたね、すみませんm()m

- ・ 携帯で録画してるのはデジカメが自分のじゃないから。
- ・ 要約すると

携帯 デジカメ パソコンってことです

どうしてかっていうと、携帯 パソコンが無理（携帯でUSBへの接続ができないため）
（SDカードは持っているけどアダプターだからたぶん保存はできない）
機械音痴な中学生が一人でやっているの詳しいことはわかりません。 -- 魔神剣・双牙
(2010-07-05 16:00:28)

- > 魔神剣・双牙 (2010-07-02 16:40:32)

デジタルカメラでパソコンで保存??

SDカードスロットはないの?

そもそも携帯よりデジタルカメラのほうが100倍良い。

携帯なんて画質・音質悪い。

- > 魔神剣・双牙 (2010-07-02 16:33:16)

ビデオキャプチャーの場合は入らない。

ビデオキャプチャーの場合はオーディオ入力の録音しているから入るわけがない。

ビクカメラとかなら売ってるな。

マイクミキサーはわからないが... -- (2010-07-05 13:43:48)

- 連続コメントすいません。

違う方法を試してみましたそれを書きます。

まず、ケータイで録画して、それをmicroSDに保存し、

アダプターでSDカードに変換し、デジタルカメラでパソコンに保存し、

動画を投稿しようとしたのですが、なんか、サポート(?)されてないとか

でした。どうしてですか? -- 魔神剣・双牙 (2010-07-02 16:40:32)

- ご回答ありがとうございます。

ビデオキャプチャーを使った場合は

音声が入るんですよね?

そこで質問なんですけど、ビデオキャプチャーやマイクミキサーなどを
amazonなどのサイトでなく、

店（例えばホームセンターとか）で買うことはできますか？

また、いくらぐらいですか? -- 魔神剣・双牙 (2010-07-02 16:33:16)

- > 魔神剣・双牙 (2010-06-29 21:57:50)

マイクミキサーなどを使っていけば別。

使っていないなら入らない。

-- (2010-06-30 12:03:42)

- 初めまして。

早速質問なんですけど、DVDで録画した場合、
自分の声は入りますか？

実況というとなんかやっぱりup主の声があるのがほとんどだと思っていたのですが... -- 魔神剣・双
牙 (2010-06-29 21:57:50)

- > あいうえお (2010-06-17 19:20:31)
ムービーメーカーなどでエンコードする
編集ソフトを使用し、2つに分け、あとで合成する
ただし最後の場合、合成する際と編集する際にエンコードするなら最初のほうが得 (Windows
Live ムービーメーカーなど)。
しかし、エンコードすると音声を取りだせない場合があるから下手すると“2つとも出来ない
可能性あり”。 -- (2010-06-29 10:57:03)
- AVIUTLで音声を取り出したいのですが、サイズが超えていてできません。
どうしたらいいですか?? -- あいうえお (2010-06-17 19:20:31)
- 20分超えるなら編集とかしたら?
あとは圧縮するべきだね。 -- 名無し様 (2010-06-12 22:12:22)
- > DVDに大苦戦する男 (2010-03-24 00:42:50)
> 名無しさん (2010-04-21 03:48:29)
隠しファイルになってない?なら隠しファイルを表示されること。
あとマイクロソフトとVistaユーザーに失礼だけど、Vistaはほぼ欠陥だから7に変えたらどうだ
い?
今なら高スペックとブルーレイディスク対応DVDスーパーマルチドライブ搭載だからお勧め
だね。 -- 名無し様 (2010-06-12 22:10:05)
- 3個 の人と同じでvistaですが、何も存在していない状態になりました。どうしてですか? --
名無しさん (2010-04-21 03:48:29)
- 初めまして
GV-USBで録画してvegasで音を合わせてavi形式で書き出してるんですが
20分越えの動画は3GB以上になってしまいます。
どうすればいいんでしょうか? -- 名無しさん (2010-03-26 17:24:35)
- 違うDVD-RWとかDVD-Rを使ってみるのはどうでしょう。
上手くいかない場合はXPの方のPCからVistaのPCにフォルダを
コピーするしかないんじゃないかと。手順は合ってるはずなので。 -- 名無しさん (2010-03-25
02:18:02)

- DVD Decrypterを使ってみたのですが、
DVD読み込みの時点でエラーが出て駄目でした。
たぶんDVD内にVIDEO_TSフォルダ自体が存在してないのが原因のようです。
他のXPのPCで確認すると、きちんとVIDEO_TSフォルダがあるのですが、
私のVistaで確認するとVIDEO_TSどころか何も存在していない状態です。
Vistaなのが原因なののでしょうか？ -- DVDに大苦戦する男 (2010-03-24 00:42:50)
- ありがとうございます。DVD Decrypterで多分いけるのではないかと思います。 -- 名無しさん (2010-03-23 23:13:17)
- 返信遅くなってすみません。
 - 動画を撮ったレコーダーで見ることは普通にできます。他のレコーダーでは試していませんが...
 - DVD-RWです。
 - DVD Decrypter自体初耳だったという...今度使ってみます。 -- DVDに苦戦する男 (2010-03-23 01:36:03)
- すいません。ちょっと確認させてください。
 - そのDVDをDVDレコーダーで見ることはできますか？
 - DVDディスクの種類は何ですか？
 - DVD DecrypterでDVDをリッピングした場合はどうなりますか？ -- 名無しさん (2010-03-21 18:13:56)
- DVDで録画し、ファイナライズもしたのですが
PCで読み込んでもDVD内に何も表示されません。
(フォルダも存在せず空っぽ状態)
どうすればDVD内のファイルを読み取ることができますか？ -- 名無しさん (2010-03-21 15:26:59)
- MPG2JPGの使い方でAVIを推奨しているのに
なぜWMVの使い方を紹介しているのですか？
できればAVIの使い方も紹介していただけると
ありがたいです。 -- 名無しさん (2010-02-13 13:21:20)
- 私には理解できない.....
-- 2313 (2010-01-29 19:40:07)
- MPG2JPGを使うと
背景が緑みになってバグってしまい
無視して再生すると
MPG2JPGは動作を停止しましたと出てしまいます。
どうしたらいいのでしょうか？ -- 名無しさん (2010-01-17 00:00:10)

2009年

- M P G 2 J P Gでエンコード作業終了まで進みましたがその次がどうしたらいいかわかりません。ニコニコムービーメーカーを使って投稿したいのですがファイルが表示されません
-- ほっほ (2009-11-17 21:37:52)
- DVDレコーダーでテレビゲームを録画してるんですが操作が適用されるのが遅いです。これはどうしたらいいのでしょうか？ -- 名無しさん (2009-10-16 21:46:39)
- うちのテレビはDVDの入力端子にテレビのケーブルが付いているんですけど、その場合はDVDの入力端子からテレビのケーブルを抜いて、ゲームのケーブルを挿せばいいんですか？ -- 名無しさん (2009-09-15 20:01:07)
- リッピングがうまくできません。ほかにDVDをコピーする法方がありますか？ -- 名無しさん (2009-08-04 19:09:17)
- VRモードで録画したときは、ビデオモードのようにファイル変換が要るのでしょうか。教えてください。 -- abc (2009-08-04 17:40:11)
- DVD-RWはファイルが表示されなかったのでフリーソフトでリッピングしました。 -- 匿名 (2009-07-18 17:53:29)
- DVDで録画するとき、一番高画質で録画をするにはPS3 DVDレコーダー TV 間を【HDMIケーブル】で接続すればいいのでしょうか？ -- 暁 (2009-07-05 17:06:44)
- ファイナライズはしたんですよね？ -- 名無しさん (2009-06-15 20:45:15)
- とおなじ
思ったけどこのページに書いてあることはXPの場合のみじゃないですか？ -- ななーし (2009-06-13 13:05:38)
- の続きになりますが、DVD-RWをPCに入れて開くを押してもフォルダどころがなんにも表示されません。こういう場合どうしたらいいのでしょうか。
-- 名無しさん (2009-05-31 13:45:44)
- リッピングの仕方がわからないのですが、どうしたらいいのでしょうか
ここに書いておりに
やろうとしてもうまくいきません
どなたかわかる方助けてください。 -- 名無し (2009-05-31 02:01:04)
- キャプチャソフトから動画を取り出すにはどうすればいいんですか？それとマイク音声を別撮りしてるのにキャプチャソフトがゲーム音声をとらずにゲーム動画とマイク音声をとって

いるのですがどうすればいけつできますか？ -- シモン (2009-03-12 22:43:29)

- MPG2JPGでエンコはできたのですが、アップロードが出来ません > < 何が原因なんでしょう
か？ 動画ファイルはWMVなのですが・・・。あと、容量が246MBになってしまったのでど
うやって分割するべきなのでしょう？ 聞くこと多くてすみません > < -- 名無しさん
(2009-03-11 19:30:10)
- 記録用DVDメディアに直接録画しても大丈夫ですか？ -- ライト (2009-03-11 19:17:22)
- あと、ニコ動のほうにもアップロードできません。インターネットエクスプローラーでは表示
できない画面が出てしまいます。 -- レオナルド (2009-03-11 17:56:09)
- 録画時にはゲーム音出ていたのに、H.264で再エンコし再生してみたら音が出なくなってい
ました。 -- レオナルド (2009-03-11 17:54:56)
- 再生時にAVIを出力でビデオ + 音声は上手いきません。最初の数秒で終わってしまいます...
ということなんですか -- 名無しさん (2009-03-10 13:51:26)
- DVDレコーダーのほうでも外部入力、というのが出来ません。リモコンの入力切替を押しても
反応がないです・・・ -- 名無しさん (2009-03-04 16:57:53)
- AVIに変換しようとMPG2JPGを使ってやってみたのですが、ノイズと画面が乱れる動画がで
きます。エンコ設定とかどうすればよいのでしょうか？ -- 名無しさん (2009-01-28 23:25:55)
- AVIni -- 名無しさん (2009-01-28 23:23:05)
- DVDにマイク端子がないならないですよ -- 七誌 (2009-01-21 01:23:28)
- << ごめんなさい続きです。DVDにマイクを接続する所がわかりません。。 マイクはPCに接続して
録音 映像と声を合わせる。ちょっとそれだと先が思いやられますぞ...。 -- 名無しさん
(2009-01-20 23:32:31)
- P S Pで録画をしたいのですが、DVDでしかできないのですか？ -- 名有り (2009-01-09
02:46:08)
- キャプチャーボードで実況したいのですが、V i s t aで動くものはありますか？ -- 名無しさ
ん (2009-01-04 22:12:31)

2008年

- DVDにマイクつけてどうするw -- 名無しさん (2008-12-27 21:41:15)
- VOBが二つあるのですが統一してMPG2JPGを使うのですか？ -- キノ (2008-12-22 22:24:54)
- DVDレコーダーは出力端子と入力端子の両方を装備していますのでとあったんですが、何故か
見当たりませんでした。間にD端子付AVセレクターを使って録画することは可能でしょうか。

-- 名無し (2008-11-27 22:51:27)

- ごめんなさい続きです。DVDにマイクを接続する所がワカナイです。。 -- サパリ (2008-11-01 15:06:30)
- どうしてもわからないことがあるんですが -- サパリ (2008-11-01 15:02:44)

[Top](#) > [TVゲームの録画](#) > [過去のコメント](#) / 2011年12月30日 (金) 23時16分48秒
